

CONAC-496 AT-IN/OUT

MÓDULO AMPLIFICACIÓN ENTRADA/SALIDA

- Módulo amplificación entrada/salida
- Para los receptores CONAC-492 /494
- Para mayor cobertura vía radio en entradas y salidas
- No diferencia ente entrada y salida



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Módulo amplificación entrada/salida